

¿Dónde configuro el aprovisionamiento de Movi en TMS?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Dónde configuro el aprovisionamiento de Movi en TMS?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

Q. ¿Dónde configuro el aprovisionamiento de Movi en TMS?

A. En TMS:

1. Vaya a los **sistemas > al aprovisionamiento > al directorio**.
2. Seleccione el grupo o al usuario que usted quiere configurar el aprovisionamiento para.
3. Vea la ayuda en línea TMS y el [Guía de despliegue del aprovisionamiento](#) para las Instrucciones detalladas.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)