

Encuentro de las dificultades cuando no hay tono de marcado se oye cuando presiona el botón de la llamada del equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si no estoy consiguiendo ningún tono de discado al presionar el botón de la llamada en mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si no estoy consiguiendo ningún tono de discado al presionar el botón de la llamada en mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

R.

Si usted no está oyendo ningún tono de discado después de presionar el botón de la **llamada** en el teléfono, éste es puede estar debido a una estación base que no esté conectada correctamente con la línea telefónica, un microteléfono que sea demasiado lejos del rango de la estación base, y una capacidad baja de la batería. Para resolver esto, siga los pasos abajo.

Paso 1:

Asegurese el cordón de línea telefónica RJ-11 está conectado correctamente con la **LÍNEA** puerto de la estación base y del conector de pared del teléfono.

Paso 2:

Asegurese que la estación base está accionada ENCENDIDO.

Paso 3:

Mueva el microteléfono más cercano a la estación base. Puede estar fuera de rango ya.

Paso 4:

Coloque el microteléfono en el cargador para recargar las baterías.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)