
Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si no estoy viendo cualquier cosa en la pantalla de visualización sobre accionar en el teléfono del IP inalámbrico?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si no estoy viendo cualquier cosa en la pantalla de visualización sobre accionar en el teléfono del IP inalámbrico?](#)

R.

Si la visualización de la pantalla en el teléfono del IP inalámbrico no está mostrando cualquier cosa, es debido a las baterías que no se ponen correctamente o a los dispositivos que no están conectados correctamente juntos. Para resolver esto, siga los pasos abajo.

Paso 1:

Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente en el compartimiento de batería.

Paso 2:

Asegúrese de haber conectado correctamente el microteléfono, el cargador, y la estación base junto.

Paso 3:

Coloque el microteléfono en el cargador para recargar las baterías.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)