

Encontrando la base que contellea/fije a mano el icono en el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si está contelleando el icono bajo/fijado a mano del teléfono?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si está contelleando el icono bajo/fijado a mano del teléfono?](#)

R.

Si está contelleando el icono bajo/fijado a mano del equipo sin cuerda de la telefonía por Internet, éste significa que el microteléfono no está registrado o el microteléfono está fuera de rango. Si se desregistra el microteléfono, visualizará **DESREGISTRADO**. Para registrar el microteléfono, siga los pasos abajo.

Registro del microteléfono

Paso 1:

Presione el **MENÚ** en sus opciones del microteléfono.

Paso 2:

Vaya al **SISTEMA** después haga clic la **AUTORIZACIÓN**.

Paso 3:

El **REGISTRO** selecto entonces hace clic la **AUTORIZACIÓN**.

Paso 4:

Ingrese el código del **PIN** después haga clic la **AUTORIZACIÓN**. El código predeterminado del pin es el "0000".

Paso 5:

¿Usted verá a una pantalla de confirmación cuando se completa el registro.?

Nota: Si el registro es acertado, el microteléfono visualizará su nombre y número. El bajo/fijó a mano el icono del link, que indica el link entre su teléfono y la unidad base, visualizará constantemente con el icono de la batería. Este estado se refiere como **recurso seguro**.

Paso 6:

Si todavía está contelleando el icono bajo/fijado a mano, mueva el microteléfono más cercano a la unidad base.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)