

# Configurar un teléfono SPA9XX para el servicio del voicemail

---

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cómo configurar la serie SPA9XX llame por teléfono para el servicio del voicemail?](#)

### [Información Relacionada](#)

---

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

### Q. [¿Cómo configurar la serie SPA9XX llame por teléfono para el servicio del voicemail?](#)

R.

Usted necesita realizar dos pasos si usted quiere configurar su serie SPA9XX llame por teléfono para el servicio del voicemail.

Configurar el SPA400 para la cuenta del voicemail

Configurar el teléfono SPA9XX para el servicio del voicemail.

### Configurar el SPA400 para la cuenta del voicemail

Creando un voicemail explique a un usuario LVS requiere ingresar un ID de casilla de correo en la configuración de su teléfono del IP SPA y después la asociación de él a una identificación del usuario del voicemail SPA400. Una identificación del usuario del voicemail se define como extensión válida del teléfono del IP SPA que se ha configurado en el SPA9000. Las identificaciones del usuario y las contraseñas del voicemail se pueden agregar o cambiar del configurationutility theSPA400.

#### Paso 1:

De la utilidad de configuración SPA400, haga clic la lengüeta de la **configuración** y seleccione el elemento de **menú Users (Usuarios) del voicemail**. Si la instalación y la configuración del SPA400 fueron realizadas inicialmente usando el **asistente para la configuración** SPA9000, cada las Extensiones configuradas para el voicemail serán pobladas en la página de los usuarios del voicemail SPA400. ¿Por abandono, la cuenta del voicemail de un usuario será activa con la contraseña acceder la cuenta del voicemail que es idéntica a su extensión (es decir, ext.=100 password=100).?

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	<b>Ext 1</b>	Ext 2	User	<a href="#">User Login</a> <a href="#">basic</a>   <a href="#">advanced</a> <a href="#">Personal Directory</a> <a href="#">Call History</a>
------	--------	-----	--------------	----------	-------	--------------	-------	------	--

  

**General**

Line Enable:

**SIP Settings**

SIP Transport:	<input type="text" value="UDP"/>	SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>
SIP 100REL Enable:	<input type="text" value="no"/>	EXT SIP Port:	<input type="text"/>
Auth Resync-Reboot:	<input type="text" value="yes"/>	SIP Proxy-Require:	<input type="text"/>
SIP Remote-Party-ID:	<input type="text" value="yes"/>	Referor Bye Delay:	<input type="text" value="4"/>
Refer-To Target Contact:	<input type="text" value="no"/>	Referee Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>
SIP Debug Option:	<input type="text" value="none"/>	Refer Target Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>
Sticky 183:	<input type="text" value="no"/>	Auth INVITE:	<input type="text" value="no"/>

**Call Feature Settings**

Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="text" value="no"/>	MOH Server:	<input type="text" value="imusic"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>	Auth Page:	<input type="text" value="no"/>
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>	Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text"/>	Auth Page Password:	<input type="text"/>
Mailbox ID:	<input type="text" value="1100"/>	Voice Mail Server:	<input type="text" value="192.168.15.101:6060"/>
State Agent:	<input type="text"/>	CFWD Notify Serv:	<input type="text" value="no"/>
CFWD Notifier:	<input type="text"/>		

**Proxy and Registration**

Proxy:	<input type="text" value="10.10.10.70:80"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="no"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>

Both Mailbox ID and the should be matched with the SPA-400 Voicemail Users

<b>Voice Mail</b>	4-Port FXO VoIP Gateway				SPA400
	Setup	Administration	Status	Event Logs	
	Basic Setup	SPA9000 Interface	Voice	Voicemail Server	Voicemail Users

  

**User Setting**

Enable User 1  
 User ID:  Password:

Enable User 2  
 User ID:  Password:

Enable User 3  
 User ID:  Password:

**Paso 2:**

Configuraciones de la salvaguardia del teclado en la parte inferior de la página y entonces del botón **Restart Button** en la utilidad de configuración SPA400. El dispositivo SPA400 reiniciará. Continúe al siguiente paso abajo.

**Configurar el teléfono SPA9XX para el servicio del voicemail**

Cada extensión válida del teléfono del IP SPA configurada en el SPA9000 se puede configurar para el servicio del voicemail. La página SPA Configuración del teléfono IP (el cuadro 6) se puede acceder por cualquiera que hace clic en el link del estatus PBX en la ubicación correcta superior de la utilidad de configuración SPA9000 o ingresando el IP Address del teléfono del IP SPA en el

hojeador.

### Paso 1:

De la utilidad SPA Configuración del teléfono IP, haga clic la lengüeta **extensión 1**. La determinación del voicemail se ingresa en el campo del **ID de casilla de correo** en el formato siguiente:

< línea # > <user-id>

Donde el **#>** del <line se refiere la línea SPA9000 (1-4) de la configuración SPA400 y <user-id> debe corresponder con la configuración ingresada en **SPA400 el voicemail Usersmenu**.

### Paso 2:

Del ejemplo en el **cuadro 5** y el **cuadro 6**, la configuración es como sigue:

Configuraciones de la función de llamada: ID de casilla de correo = 1100

La dirección IP reflejada en el campo del **servidor de correo de voz** en la página **extensión 1 del teléfono del IP SPA (el cuadro 6)** se configura correctamente como la dirección IP del SPA9000. El SPA9000 actúa como proxy al servidor de correo de voz SPA400.

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="text" value="no"/>	MOH Server:	<input type="text"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>	Auth Page:	<input type="text" value="no"/>
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>	Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text"/>	Auth Page Password:	<input type="text"/>
Mailbox ID:	<input type="text" value="1100"/>	Voice Mail Server:	<input type="text" value="192.168.15.101:6060"/>
State Agent:	<input type="text"/>	CFWD Notify Serv:	<input type="text" value="no"/>
CFWD Notifier:	<input type="text"/>		

### Paso 3:

Haga clic el **someter que todos los cambios** abotonan en la utilidad SPA Configuración del teléfono IP. El teléfono del IP SPA reiniciará. El teléfono del IP SPA ahora se ha configurado para acceder el servicio del voicemail.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)