

Botón enmudecedor del centelleo

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si el botón enmudecedor está centellando el rojo cuando lo acciono encendido?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)


Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Qué puedo hacer si el botón enmudecedor está centellando el rojo cuando lo acciono encendido?](#)

R.

Botón enmudecedor del centelleo



Si el **botón del theMute** está centellando , significa que el cable no está asociado correctamente o está desenchufado. Asegúrese el cable se asocia correctamente al puerto PÁLIDO del SPA y al otro extremo a su router, Switch, y red.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)