

Contenido

[Introducción](#)

[¿Mi codificador-decodificador TANDBERG no parece arrancar \(no se visualiza ningún vídeo en el monitor\), por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Mi codificador-decodificador TANDBERG no parece arrancar (no se visualiza ningún vídeo en el monitor), por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Marque el cable de la cámara

Marque para asegurarse de no haber conectado el extremo RJ45 del cable de la cámara en el acceso de Ethernet de la cámara.

- Cámara TANDBERG PrecisionHD 1080p: El extremo RJ45 del cable de la cámara debe entrar al **control** marcado conector del **codificador-decodificador**.
- Cámara TANDBERG PrecisionHD: El extremo RJ45 del cable de la cámara debe salir al **codificador-decodificador** marcado conector del **vídeo HD**.

Marque el cable Ethernet

Marque para asegurarse de no haber conectado el cable Ethernet en uno de los conectores del link T en el backplane del producto del TelePresence.

- El cable Ethernet debe ir al **Ethernet1** marcado conector.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)