

# Contenido

## [Introducción](#)

## [¿Hay accesos directos en el Control remoto del codificador-decodificador TANDBERG?](#)

## [Información Relacionada](#)

# Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

## Q. ¿Hay accesos directos en el Control remoto del codificador-decodificador TANDBERG?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Los accesos directos teledirigidos siguientes están disponibles:

Acceso rápido

- **Menú casero:** Pulse la tecla **aceptable/V** cuando no se muestra ningunos menús (lo mismo que presionando la tecla HOME en cualquier menú)
- **Información del sistema y estado de la llamada:** Pulse la **tecla de función de derecha** en el menú **casero**.
- **Configuración avanzada:** Pulse la **cuarta tecla de función** (de la izquierda) en la página de la **información del sistema y del estado de la llamada**. La secuencia clave rápida es “**tecla de función de derecha del hogar - cuarta tecla de función**” (o “**tecla de función de derecha v - cuarta tecla de función**” cuando no se muestra ningunos menús)

Llamada rápida

- **Call Menu:** Pulse cualquier **tecla del número** en el modo ocioso (cuando no en una llamada).
- **Llamadas recientes:** Pulse la tecla de la **llamada** cuando el **Call Menu** no es visible
- **Marque el número más reciente:** Pulse la tecla de la **llamada** dos veces

Control de cámara

- **Menú suave del control de cámara:** Presione cualquier **flecha** o **enfoco** clave en el modo

ocioso.

- **Precolocaciones de la cámara:** Pulse la **tecla del número** correspondiente a la precolocación deseada de la cámara en el menú suave del **control de cámara** para cambiar la precolocación.

Otro

- **Modo de reserva:** Pulse y lleve a cabo la tecla de la **desconexión** por 5 segundos
- **Restablezca la resolución y el OSD:** Cuando no en una llamada, presione la secuencia “**desconexión - \* - # - \* - # - 0 - x - #**” donde **x** se hace salir **1 a 4** para cambiar el OSD y para restablecer la resolución (1280x720@60Hz para HDMI y 1024x768@60Hz para DVI) al resultado seleccionado
- **DTMF:** Pulsar una **tecla del número** en una llamada da el sonido DTMF (frecuencias múltiples del tono dual) para el número presionado

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)