

# Cómo a la fábrica reajuste la pista del Presidente en la serie MX

## Contenido

[Introducción](#)

[Procedimiento](#)

## Introducción

Este documento describe cómo a la fábrica reajuste el seguidor del altavoz en la cámara MX700/MX800 y la pista entera del altavoz en la serie MX.

## Procedimiento

Este procedimiento se puede también aplicar a una serie MX con una sola cámara. Siga los pasos 1 a 4.

La vista frontal de la serie MX está tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 1. Quite la cubierta superior tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 2. Quite el izquierdo, derecho y los altavoces centrales al lado de las cámaras tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 3. Para reajustar las cámaras solo, vaya al lado derecho de cada cámara, usted puede ver una fan en cada dispositivo tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 4. Al fondo del panel de control, al lado del tornillo, usted puede ver un agujerito. Presione el agujerito con una pluma por cerca de 15 segundos hasta que el diodo emisor de luz (LED) de la cámara centellee el rojo tal y como se muestra en de la imagen.



Paso 5. Para reajustar el altavoz sígase, en el panel de control izquierdo al lado de la cámara tal y como se muestra en de la imagen.



