

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo selecciono la cámara de PrecisionHD USB en el r2/Live Messenger de Microsoft Office Communicator 2007?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo selecciono la cámara de PrecisionHD USB en el r2/Live Messenger de Microsoft Office Communicator 2007?

A. Siga estos pasos:

1. Seleccione las **herramientas > audio y vídeo configurados**.
2. Seleccione la **aduana** en la primera pantalla y seleccione el **Audio Devices (dispositivos de audio) USB**. Si usted hace varias cámaras conectar, seleccione la cámara de PrecisionHD USB.
3. Haga clic en Next (Siguiendo).
4. Seleccione sus altavoces y **después**.
5. Seleccione la cámara de PrecisionHD USB (dispositivo de video USB).

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)