

# ¿Cómo selecciono la cámara USB PrecisionHD en Microsoft Office Communicator 2007 R2 / Live Messenger?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo selecciono la cámara USB PrecisionHD en Microsoft Office Communicator 2007 R2 / Live Messenger?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara USB Cisco TelePresence PrecisionHD.

### P. ¿Cómo selecciono la cámara USB PrecisionHD en Microsoft Office Communicator 2007 R2 / Live Messenger?

A. Siga estos pasos:

1. Seleccione **Tools > Set up Audio and Video**.
2. Seleccione **Custom** en la primera pantalla y seleccione **USB Audio Device**. Si tiene varias cámaras conectadas, seleccione la cámara USB PrecisionHD.
3. Haga clic en Next (Siguiendo).
4. Seleccione sus altavoces y **Siguiente**.
5. Seleccione la cámara USB PrecisionHD (dispositivo de vídeo USB).

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)