

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué no puedo descolar mi laptop de mi estación de acoplamiento mientras que la cámara de PrecisionHD USB está conectada con la estación de acoplamiento?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Por qué no puedo descolar mi laptop de mi estación de acoplamiento mientras que la cámara de PrecisionHD USB está conectada con la estación de acoplamiento?

A. Usted debe poder descolar su laptop de su estación de acoplamiento mientras no hay programas que ejecutan y que acceden la cámara de PrecisionHD USB. Marque por favor que todos los programas que acceden la cámara de PrecisionHD USB están cerrados y salidos correctamente.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)