

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo controlo manualmente el foco, el brillo y el equilibrio blanco en la cámara de PrecisionHD USB?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo controlo manualmente el foco, el brillo y el equilibrio blanco en la cámara de PrecisionHD USB?

A. De la versión CC1.1 la cámara de PrecisionHD USB permite que usted cambie manualmente el foco, el brillo y el equilibrio blanco.

Skype:

1. Conecte su cámara de PrecisionHD USB con su ordenador.
2. Abra Skype y inicie sesión
3. Seleccione las **herramientas > las opciones**.
4. Seleccione las **configuraciones video**.
5. Seleccione las **configuraciones del webcam**.
6. Haga Click en OK cuando le hacen

Microsoft Office Communicator:

1. Conecte su cámara de PrecisionHD USB con su ordenador.
2. Abra Microsoft Office Communicator y inicie sesión
3. Seleccione las **herramientas > audio y vídeo configurados**.
4. Fije las configuraciones del micrófono y del altavoz.
5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Seleccione el **vídeo TANDBERG de la lista del webcam**.
7. Seleccione las **configuraciones del webcam**.
8. Haga Click en OK cuando le hacen

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)