

¿Por qué puedo poner solamente las llamadas Point-to-Point en mi codificador-decodificador TANDBERG?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué puedo poner solamente las llamadas Point-to-Point en mi codificador-decodificador TANDBERG?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Por qué puedo poner solamente las llamadas Point-to-Point en mi codificador-decodificador TANDBERG?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

TANDBERG EX90

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Usted necesitará hacer la **opción MultiSite** instalar para poner las llamadas MultiSite.

Marque sus opciones del menú de la información del sistema del producto del TelePresence

1. Abra el menú **casero** y vaya a: **Configuraciones > información del sistema**.
2. Asegurese **MultiSite** se enumera en el **software > las opciones instalados**

Marque sus opciones usando un comando API

Registro en el codificador-decodificador C90 TANDBERG como **admin** usando SSH (shell seguro):

1. Ejecute el comando API: **xStatus SystemUnit**

2. Asegurese la opción MultiSite se enumera como verdad.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)