

# Falla de la fuente de alimentación del TelePresence EX90

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Verifique el estado de la fuente de alimentación](#)

## Introducción

Este documento describe cómo identificar una falla de la fuente de alimentación para un sistema del TelePresence EX90.

## Prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el CTS-EX90-K9.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Verifique el estado de la fuente de alimentación

Una fuente de alimentación fallada pudo ser la causa de un sistema del TelePresence EX90 que no puede accionar encendido.

Con EX90 el sistema conectó con la fuente de alimentación, y la fuente de alimentación conectó para accionar, observa el color del LED en la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación actúa normalmente, tiene un LED azul tal y como se muestra en de esta imagen:



Si la fuente de alimentación ha fallado, la fuente de alimentación no tiene el LED azul encendido tal y como se muestra en de esta imagen:

