

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo marco una llamada audio de mi punto final TANDBERG MXP?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo marco una llamada audio de mi punto final TANDBERG MXP?

A. Los punto final de video se pueden también utilizar para llamar los números de teléfono.

Usted puede marcar el número audio usando el teclado numérico en su Control remoto, como usted normalmente de un teléfono.

Nota: Usted puede necesitar ingresar un prefijo para poder hacer las llamadas audios. Entre en contacto a su administrador de sistema para conseguir la Información requerida.

Para marcar un número de teléfono:

1. Abra el Call Menu y teclee adentro el número usando el teclado numérico o el Control remoto.
2. Presione la **flecha correcta** dos veces y presione el **botón OK**, o el símbolo de la señal/de control dependiendo de su punto final.
3. Apriete la **flecha** para seleccionar el teléfono
4. Presione el botón verde de la **llamada** en su telecontrol comienzo a la llamada.
5. Presione el botón rojo de la **llamada del final** en su telecontrol para terminar la llamada.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)