

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo paro las llamadas entrantes de venir adentro?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo paro las llamadas entrantes de venir adentro?

A. Usted puede especificar si su sistema contestará a las llamadas entrantes automáticamente o no. Cuando el conjunto a apagado, todas las llamadas entrantes se debe contestar manualmente. Para cambiar esto, a partir del hogar (menú principal), navegar a las configuraciones y seleccionar las configuraciones de la llamada y Autoanswer. Usted puede dar vuelta a esto con./desc. Si su sistema no se fija a la respuesta automática, usted puede decidir independientemente de si validar o rechazar las llamadas entrantes presionando los botones verdes (valide) o rojos (del rechazo). Si usted no quiere ninguna llamadas entrantes, elija no perturban del menú del estado de la llamada. Si no haga Disturb está prendido, el sistema rechazará todas las llamadas entrantes.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)