

Referencia de las credenciales T3 del TelePresence

Contenido

[Introducción](#)

[Credenciales del sistema](#)

[TCU VNC/SSH y Windows XP OS](#)

[Credenciales predeterminadas](#)

[Procedimiento del cambio de la contraseña](#)

[Red GUI TCU](#)

[Credenciales predeterminadas](#)

[TCD/WebStart GUI](#)

[Credenciales predeterminadas](#)

[Procedimiento del cambio de la contraseña](#)

[Codificador-decodificador C90](#)

[Credenciales predeterminadas](#)

[Procedimiento del cambio de la contraseña](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe las diversas contraseñas que se utilizan en un sistema del TelePresence T3 de Cisco entre el codecs y la unidad de control del TelePresence (TCU) vía la interfaz Web, el Secure Shell (SSH), y el Virtual Network Computing de la visualización de la Colaboración del tacto (TCD) (VNC). Este documento también describe las credenciales predeterminadas para cada sistema y los procedimientos que se utilizan para cambiarlas.

Credenciales del sistema

Esta sección describe las credenciales predeterminadas para cada sistema y los procesos que se utilizan para cambiarlas.

TCU VNC/SSH y Windows XP OS

Credenciales predeterminadas

Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

- Nombre de usuario: **administrador**
- Contraseña **técnico**

Procedimiento del cambio de la contraseña

Complete estos pasos para cambiar la contraseña para este sistema:

1. Utilice un teclado USB y un ratón o un VNC local-asociado para acceder el TCU. El servicio VNC debe ejecutarse antes de cualquier tentativa de conectar vía el VNC.

Para marcar que el servicio es activo o girarlo, SSH en el TCU con las credenciales predeterminadas o actuales.

Ingrese comando de la **versión 4" del servidor VNC del comienzo neto el "**.

Usted debe ver un mensaje que el servicio está comenzado o que se ha comenzado ya.

2. Presione el Ctrl-Rotación-**ESC** o haga clic el icono **Ctrl+Alt+Del** en el menú desplegable VNC en el área del top-centro de la pantalla para abrir al administrador de tareas de Windows, y después seleccione al **administrador de tareas**.
3. Navegue **para clasificar > nueva tarea (funcionamiento?)**.
4. Ingrese el **cmd** para alcanzar un comando prompt.
5. Ingrese el **password> neto del <new del administrador de usuarios**, donde el **password> del <new** se substituye por su nueva contraseña. Click OK.
6. Ingrese el **control userpasswords2** y el Presione ENTER. Una ventana de las cuentas de usuario surge.
7. Marque a los **usuarios debe ingresar un Nombre de usuario y una contraseña para utilizar esta** casilla de verificación del **ordenador**. El tecleo **se aplica** y después **APRUEBA**.
8. Ingrese el **control userpasswords2** de nuevo y el Presione ENTER. En la misma ventana, marque la casilla de verificación, el tecleo **aplica**, y después hace clic la **AUTORIZACIÓN**.
9. Ingrese su nueva contraseña.
10. Reinicie el TCU con el **apagar - comando r** en el comando prompt.

Red GUI TCU

Credenciales predeterminadas

Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

- Nombre de usuario: **admin**
- Contraseña <blank>

Note: Estas credenciales no pueden ser cambiadas.

TCD/WebStart GUI

Los TCD utilizan la misma contraseña que el WebStart GUI. El WebStart GUI se accede en **https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp**. **Alternativamente**, usted puede navegar al **ip-address > al utils y a los archivos XML de https:// <TCU en la versión 4.2.x TCU**.

Note: Para utilizar el WebStart GUI, usted debe hacer la versión de Java 6.x instalar. La versión de Java 7.x no autentica. Id. de bug Cisco CSCug84596 de la referencia para más información.

Credenciales predeterminadas

Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

- Nombre de usuario: **admin**
- Contraseña <blank>

Note: No se ingresa ningún nombre de usuario cuando usted registra en el TCD; es **admin** por abandono. La contraseña se ingresa que determina si usted inicia sesión como el usuario **Admin** o del **operador**.

Procedimiento del cambio de la contraseña

Complete estos pasos para cambiar la contraseña para este sistema:

1. Acceda los ajustes de sistema localmente o vía el VNC.
2. Toque (o utilice el ratón para hacer clic) y lleve a cabo la esquina superior izquierda de la pantalla táctil hasta que aparezca la pantalla de inicio de sesión.
3. Inicie sesión con la clave del administrador.
4. Seleccione las **contraseñas del cambio**.
5. Asegúrese de que el **Admin** esté seleccionado para el tipo de contraseña.
6. Ingrese la clave del administrador actual (deje el espacio en blanco del campo si valor por defecto), y después ingrese la nueva contraseña para el Usuario administrador. Ingrese la nueva contraseña otra vez en el campo de contraseña de la repetición, y haga clic la **contraseña de la actualización**.

Note: La contraseña del usuario del operador se puede cambiar de esta ubicación también. El operador es similar al Admin, con el acceso limitado a todas las opciones de configuración de los ajustes de sistema. Asegúrese de que usted seleccione al **operador** para el tipo de contraseña en el menú desplegable en la pantalla de las contraseñas del cambio y siga el mismo de proceso para cambiar la contraseña del operador.

Codificador-decodificador C90

Credenciales predeterminadas

Éstas son las credenciales predeterminadas para este sistema:

- Nombre de usuario: **admin**
- Contraseña **TANDBERG**

Procedimiento del cambio de la contraseña

Utilice uno de estos métodos para cambiar la contraseña en el codificador-decodificador:

- Del Home Page de la red GUI del codificador-decodificador, coloque el cursor sobre el **usuario:** texto **admin** en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccione la **contraseña del cambio del** menú desplegable y ingrese la nueva contraseña en la nueva página.
- Del CLI (vía el SSH, el telnet, o el puerto serial) ingrese los **systemtools comando passwd** y usted se indican para ingresar la nueva contraseña.
- Si está manejado de TMS, seleccione el punto final en el **navegador TMS > la lengüeta de las configuraciones > editan las configuraciones** y ingresan la nueva contraseña en la **sección > el campo de contraseña generales**. Click **Save**.

Información Relacionada

- [Guía del administrador T3 del Cisco TelePresence](#)
- [Guía del administrador del codificador-decodificador del sistema C90 del Cisco TelePresence](#)
- [Guía de referencia de la interfaz del programador de la aplicación del codificador-decodificador del sistema C90 del Cisco TelePresence \(API\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)