

Intercambio de la imagen del tacto 8 del TelePresence

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo intercambiar la imagen del tacto 8. del Cisco TelePresence.

Prerequisites

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el tacto 8. del Cisco TelePresence.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

¡Hay situaciones cuando solamente! se enciende para arriba en el tacto 8. del Cisco TelePresence. La interfaz de usuario no está disponible y el logotipo de Cisco no aparece durante el inicio.

Solución

Para resolver este problema, inicie el tacto 8 del Cisco TelePresence con su imagen inactiva.

1. Poder en el tacto 8 del Cisco TelePresence
2. ¡Presione! directamente después de que se encienda para arriba la primera vez. El comienzo del volumen LED a centellar.

Note: ¡Puede ser que sea difícil medir el tiempo exactamente cuando usted debe presionar! , así que usted puede ser que necesite intentar algunas veces.

3. Presione el **mic de** dos veces.

El tacto 8 del Cisco TelePresence ahora ejecuta el **selectsw** y inicia con la imagen inactiva si está disponible.