

Contenido

[Introducción](#)

[Usando el Almacenamiento conectado a la red con el servidor contenido](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor del contenido del Cisco TelePresence.

Q. Usando el Almacenamiento conectado a la red con el servidor contenido

A. Poner el Almacenamiento conectado a la red y el servidor contenido en el mismo dominio

Cuando el servidor del contenido TANDBERG se configura para trabajar con el Almacenamiento conectado a la red (un NAS), los servicios que se ejecutan en el servidor contenido necesitan tener acceso a la parte NAS. Esto se hace agregando las credenciales de la máquina servidor a la lista de acceso para la parte NAS. Esto puede solamente ser realizado si el servidor contenido y la máquina que recibe el NAS están en el mismo dominio. Vea el tema de ayuda en línea, salvando las grabaciones.

¿Qué sucede a los archivos cuando utilizo el Almacenamiento conectado a la red con mi servidor contenido?

Al usar un NAS, la original registrada el media se escribe inicialmente a un archivo temporal en la unidad local e del servidor contenido. Cuando se acaba la llamada, la original registrada los media y cualquier media transcodificado (los archivos de video y las uñas del pulgar) se mueve encima al NAS.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)