

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué mi sistema valida las llamadas cuando he inhabilitado?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

Q. ¿Por qué mi sistema valida las llamadas cuando he inhabilitado?

A. La permit entrante y no prohíbe a configuraciones salientes en la **página Configuración de un sistema** en el control TMS solamente el comportamiento del punto final en el sistema de planificación. Estos parámetros no modifican el sistema real de ninguna manera, significando que ninguna llamadas que suceden fuera del sistema de planificación no son afectada.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)