

# Contenido

## [Introducción](#)

### [¿Cuál es el master del VC para una conferencia en TMS?](#)

## [Información Relacionada](#)

# Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

## Q. ¿Cuál es el master del VC para una conferencia en TMS?

A. El master del VC es el participante en la conferencia que se considera la “silla” o driver. Se indica al master del VC es la persona se indicará que amplíe la conferencia, o en el caso de las conferencias manualmente conectadas, la que comience la conferencia.

El master del VC no debe ser confundido con el participante principal de una conferencia, que es el sitio del eje de conexión de una conferencia en donde todas las llamadas se encuentran. Por ejemplo: en una llamada del cinco-sitio MCU, un sistema está actuando como el MCU, éste es el participante principal, pero no tiene que ser el master del VC. El master del VC puede ser asignado a cualquier sitio que soporte los prompts en pantalla del mensaje enviados por TMS.

# Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)