

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conecto con el puerto de la consola en mi unidad de Codian?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, IP GW 3510 del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence ISDN GW 3241, del Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU 4505, el supervisor MSE 8050 del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MCU MSE 8510 y los Productos avanzados Cisco TelePresence del gateway de medios 3610.

Q. ¿Cómo conecto con el puerto de la consola en mi unidad de Codian?

A. El puerto de la consola actúa la misma manera en todas las unidades de Codian. Siga estos pasos:

1. Asegúrese que el poder esté conectado con la unidad y el LED de estado es verde.
2. Conecte el puerto de la consola de la unidad con el puerto serial de su PC usando el RJ45 con el cable DB9 suministrado.
3. Utilice un programa de terminal serial, tal como hyperterminal, para conectar con la unidad.
4. Fije su de software de terminal a las configuraciones siguientes:Velocidad en baudios: 38400Bits de datos: 8Paridad: ningunoBits de parada: 1Control de flujo: ninguno
5. El Presione ENTER y el comando prompt aparece en la terminal.

Otras instrucciones en configurar el producto del TelePresence se proporcionan en la guía de introducción apropiada.

Nota: La versión de software 4.0 MCU introduce la capacidad de inhabilitar el puerto de la consola en el MCU. Vea la ayuda en línea para los detalles.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)