

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo utilizo el NetMeeting para conseguir en una conferencia sobre el Codian MCU?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Cómo utilizo el NetMeeting para conseguir en una conferencia sobre el Codian MCU?

A. Para navegar al Auto Attendant de Codian el MCU que usa el NetMeeting, vaya a la **visión > a la pista del dial**. Esto trae para arriba una pista dominante que se pueda utilizar para ingresar el ID de conferencia y el PIN.

Usted puede también ingresar las conferencias directamente registrando el NetMeeting y el MCU con un portero. Si usted no tiene un portero existente, usted puede utilizar al portero incorporado MCU. (Véase la ayuda en línea MCU para las instrucciones en cómo habilitar al portero incorporado.) Entonces utilice los pasos siguientes:

1. En el NetMeeting, vaya a las **herramientas > a las opciones** y haga clic la **llamada avanzada**.
2. En la sección de las configuraciones del portero en la cima de la ventana de opciones de llamada avanzada, *uso selecto un portero de poner las llamadas*.
3. Ingrese el IP Address de su portero en el campo del *portero*.
4. Haga Click en OK y vuelta a la ventana principal del NetMeeting.
5. En su Codian MCU, vaya a las **configuraciones > al portero** y registre el MCU y su conferencia con su portero. (Refiera a la ayuda en línea MCU para más detalles.)
6. En el NetMeeting, ingrese el ID numérico de la conferencia en el campo de *número de la llamada*.
7. El dial ascendente y usted serán conectado directamente con la conferencia.

Alternativamente, sin un portero, usted puede llamar las conferencias directamente usando los pasos siguientes:

1. En el NetMeeting, vaya a las **herramientas > a las opciones** y haga clic la **llamada avanzada**.
2. En la sección de las configuraciones del gateway en la parte inferior de la ventana de opciones de llamada avanzada, seleccione el *uso un gateway*.
3. Ingrese el IP Address de su MCU en el campo del *gateway*.
4. Haga Click en OK y vuelta a la ventana principal de Netmeeting.
5. Ingrese el ID numérico de la conferencia en el campo de *número de la llamada*.
6. El dial ascendente y usted serán conectado directamente con la conferencia.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)