

¿Cómo fluye el vídeo de QuickTime de la pantalla completa con un Codian MCU?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo fluye el vídeo de QuickTime de la pantalla completa con un Codian MCU?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Cómo fluye el vídeo de QuickTime de la pantalla completa con un Codian MCU?

A. Los pasos requeridos dependen encendido si usted está mirando para utilizar el unicast o fluir del Multicast. Lea por favor la sección apropiada.

Unicast que fluye las instrucciones

1. El registro en la interfaz Web de su MCU y va a la página de los **participantes de la** conferencia que usted quiere para fluir. Usted verá 2 botones cuadrados en la esquina superior derecha de la página (bajo eventos y ayudar a los links) - uno con un icono del bloque de texto y el otro con un icono de información.
2. Haga clic el icono izquierdo (el bloque de texto). Visualizaciones móviles que contienen, entre otras cosas, los URL para fluir a su aplicación del jugador. Por ejemplo, para fluir esta conferencia directamente a su jugador predeterminado, conecte con:
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000__Conference1 para 192k, audio G.711mu, vídeo H.263, o: rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000__Conference para 768k, audio G.711mu, vídeo H.263 donde está la dirección IP el a.b.c.d de su MCU.
3. Abra QuickTime como aplicación autónoma y la goma en uno de estos URL, después usted puede mirar a la pantalla completa.

Multicast que fluye las instrucciones

1. Registro en la interfaz Web de su MCU.
2. Vaya a las **configuraciones > fluyendo** y habilite el Multicast que fluye para el jugador de QuickTime (pues usted haría normalmente - ven: [Cómo lo hago configure el Multicast que fluye en el MCU /IP VCR?](#)).
3. Vaya a la conferencia determinada y haga clic la **configuración**. Fije la opción que fluye al Multicast.

4. Vuelva a la página de la conferencia y ahora haga clic el **reloj** o el icono que fluye para comenzar a fluir la conferencia.
5. Seleccione la configuración que fluye que usted configura previamente bajo **configuraciones > fluyendo de la** lista de fluir las tarifas. Comience a fluir.
6. En la página web que fluye, haga clic la **fuentes de la página de la visión**. En esta página, usted debe encontrar el siguiente enlace: el
"conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000" (o similar)
7. Ahora comience a su jugador de QuickTime y vaya al URL equivalente (substituting los valores correctos en medio {}):
http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000

Usted tiene que tener Multicast que fluye las opciones fijadas correctamente en su PC para que estas instrucciones trabajen y su red necesita ser configurada para fluir del Multicast.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)