

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo me uno a una conferencia sobre un Codian MCU si mi punto final no soporta FECC o el DTMF?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

### Q. ¿Cómo me uno a una conferencia sobre un Codian MCU si mi punto final no soporta FECC o el DTMF?

A. Usted puede conectarse un punto final a una conferencia sin el uso de estas dos características de varias maneras:

- Registre el ID numérico y el punto final de la conferencia con el mismo portero. Entonces marque el número E.164 del punto final. El punto final está conectado directamente con la conferencia bastante que al Auto Attendant. También, si usted utiliza un prefijo del servicio MCU (en la página de las **configuraciones > del portero**), después usted no necesita registrar el ID numérico para cada conferencia con el portero; en lugar, marque el prefijo del servicio seguido por el ID numérico de la conferencia y el punto final será conectado con esa conferencia
- Marque el punto final del MCU o configúrelo como participante preconfigurado para la conferencia para marcarla automáticamente cuando la conferencia comienza. Una vez más el punto final está conectado directamente con la conferencia
- Si el participante ha marcado y ha conectado con el Auto Attendant, utilice la página MCU a los **participantes de las conferencias > del movimiento a la fricción** y gotea el participante del Auto Attendant adentro a la conferencia apropiada. Usted no necesita utilizar a un portero

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)