

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo usando el servidor del TelePresence, por qué no veo los pequeños cristales en la parte inferior de la pantalla?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuándo usando el servidor del TelePresence, por qué no veo los pequeños cristales en la parte inferior de la pantalla?

A. Los pequeños cristales son visibles solamente cuando la opción para visualizar los pequeños cristales se habilita. Para llevar esto a cabo:

1. El registro en el servidor del TelePresence y va **Configuration > System a las configuraciones**.
2. En los cristales continuos de la presencia del punto final de las configuraciones de la demostración selecta predeterminada de la sección.
3. El tecleo **aplica los cambios**.

Esta configuración global se puede reemplazar para un punto final individual. Por lo tanto, si este problema se considera para un punto final específico pero no para otros:

1. Vaya a los **puntos finales** y seleccione el punto final.
2. Haga clic en **Configuration**.
3. Seleccione los cristales continuos de la presencia de la demostración y haga clic el **punto final de la actualización**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)