

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo usando el servidor del TelePresence, cómo me aseguro que los puntos finales monopantalla no son “de plena pantalla visualizado” en mi punto final del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuándo usando el servidor del TelePresence, cómo me aseguro que los puntos finales monopantalla no son “de plena pantalla visualizado” en mi punto final del TelePresence?

1. El registro en el servidor del TelePresence y va **Configuration > System a las configuraciones**.
2. En la sección predeterminada de las configuraciones del punto final, porque la vista de plena pantalla de los puntos finales monopantalla seleccione dinámico.
3. El tecleo **aplica los cambios**.

Esta configuración global se puede reemplazar para un punto final individual:

1. Vaya a los **puntos finales** y seleccione el punto final o el grupo del punto final.
2. Haga clic en **Configuration**.
3. Para dinámico selecto y el tecleo de la visión de plena pantalla **aplique los cambios**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)