

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo marcar los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo puedo marcar los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence?

A. Para ver los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence de un punto final específico para ir a las **conferencias**, seleccione la conferencia que el punto final está adentro, y para hacer clic en el punto final que usted quiere ver el nivel de audio para. Entonces haga clic las **estadísticas**. La energía de la recepción en la sección audio muestra el nivel de audio recibido.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)