

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo actualizo el servidor del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo actualizo el servidor del TelePresence?

A. Vaya a la **configuración > a la actualización**, y para el tecleo principal de la imagen del software **hojee**, localice el archivo de imagen y haga clic la **imagen del software de la carga**. Una nueva ventana del buscador abre visualizar el progreso de la carga. Cuando la carga es completa, apague y recomience el servidor del TelePresence.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)