

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro el servidor del TelePresence para trabajar con VCS?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo configuro el servidor del TelePresence para trabajar con VCS?

A. El VCS puede ser portero de H.323 y un secretario del SORBO para un servidor del TelePresence (usando lo mismo o más de un VCS).

Para configurar el VCS cualquiera como un portero de H.323 y secretario del SORBO:

1. En el servidor del TelePresence vaya **Configuration > System a las configuraciones**.
2. Complete la sección apropiada, usando la ayuda en línea para la información sobre cada campo.
3. El tecleo **aplica los cambios**.
4. Vaya a los **servidores del TelePresence**, seleccione el servidor del TelePresence y marque el estado de registro.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)