

¿Cómo puedo inhabilitar el servicio HTTP o HTTPS en un servidor del TelePresence que es controlado por un controlador de conferencias?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo inhabilitar el servicio HTTP o HTTPS en un servidor del TelePresence que es controlado por un controlador de conferencias?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo puedo inhabilitar el servicio HTTP o HTTPS en un servidor del TelePresence que es controlado por un controlador de conferencias?

A. Cualquier relación activa entre un servidor del TelePresence del controlador de conferencias y los servidores del TelePresence que controla debe ser desactivada antes de inhabilitar el servicio HTTP/HTTPS en los dispositivos controlados:

1. En el servidor del TelePresence del controlador de conferencias, inhabilite la conexión en la página de configuración del servidor controlado del TelePresence.
2. En el servidor controlado del TelePresence, inhabilite el servicio HTTP/HTTPS en su página de configuración o usando la consola en serie. Utilice el comando “neutralización HTTP del servicio 0” de inhabilitar el HTTP en el puerto A.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)