

TelePresence FAQ: ¿Cómo marco los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo marco los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence?](#)

Introducción

Este documento describe cómo marcar los niveles de audio recibidos por un servidor del Cisco TelePresence de un punto final específico.

¿Cómo marco los niveles de audio recibidos por el servidor del TelePresence?

Complete estos pasos para marcar los niveles de audio recibidos por un servidor del TelePresence de un punto final específico:

1. Elija las **conferencias**.
2. Seleccione la conferencia que el punto final está adentro.
3. Haga clic el punto final para el cual usted quiere ver el nivel de audio.
4. Haga clic las **estadísticas**. La energía de la recepción en la sección audio muestra el nivel de audio recibido.