

Configure el servidor del Cisco TelePresence para trabajar con el servidor de comunicación mediante video del Cisco TelePresence

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configure el servidor del TelePresence para trabajar con el VCS](#)

[Regístrese con el VCS que actúa como portero de H.323](#)

[Regístrese con el VCS que actúa como secretario del SORBO](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar el servidor del Cisco TelePresence para trabajar con el video de Cisco Communication Server (Servidor de comunicación) (VCS).

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- VCS del Cisco TelePresence
- Servidores del Cisco TelePresence

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- VCS del Cisco TelePresence
- Servidores del Cisco TelePresence

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configure el servidor del TelePresence para trabajar con el VCS

El VCS de Cisco puede ser portero de H.323 y secretario del Session Initiation Protocol (SIP) para un servidor del TelePresence. Usted puede registrar H.323 ID del servidor del TelePresence con un VCS de Cisco y su direccionamiento del SORBO con otro. Es también posible registrar ambos con el mismo VCS, dependiente sobre su configuración de la red y configuración del VCS.

Para configurar el servidor del TelePresence para registrarse con un VCS de Cisco, inicie sesión al servidor del TelePresence y elija **Configuration > System las configuraciones** y entonces:

Regístrese con el VCS que actúa como portero de H.323

1. Marque la casilla de verificación del **portero del uso**.
2. Ingrese el direccionamiento del VCS de Cisco en el **campo de dirección**.
3. Ingrese H.323 ID del servidor del TelePresence.
4. El tecleo **aplica los cambios**.

Regístrese con el VCS que actúa como secretario del SORBO

1. Ingrese el direccionamiento del VCS de Cisco en el **campo de dirección saliente**.
2. Ingrese el nombre de usuario SIP del servidor del TelePresence.
3. El tecleo **aplica los cambios**.

Vaya a la página del estatus para marcar el estado de registro.

Tip: Refiera a la ayuda en línea para más detalles en las configuraciones del registro H.323/SIP.