

# TelePresence FAQ: ¿Cómo configuro un sistema T3 para utilizar un servidor determinado del TelePresence?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo configuro un sistema T3 para utilizar un servidor determinado del TelePresence?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo configurar un sistema T3 del Cisco TelePresence para utilizar un servidor determinado del TelePresence.

## ¿Cómo configuro un sistema T3 para utilizar un servidor determinado del TelePresence?

En la unidad de control del TelePresence (TCU), edite el archivo `device.properties` con el direccionamiento del servidor del TelePresence. Esté seguro de ingresar el nombre de usuario y contraseña correcto.

**Tip:** Para más detalles, vea el [guía del administrador T3](#).

Abajo está un ejemplo del dispositivo/del archivo de propiedades que ilustra cómo puede ser configurado:

```
# TelePresence Server
device.ts.type=telepresenceServer
device.ts.connection.type=telepresenceServerConnection
device.ts.connection.hostName=100.100.100.100
device.ts.connection.tcpPort=80
device.ts.connection.path=RPC2
device.ts.connection.userName=admin
device.ts.connection.password=password
```