

TelePresence FAQ: ¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del Cisco TelePresence significan?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del TelePresence significan?](#)

Introducción

Este documento describe las diversas razones de una desconexión del punto final en el servidor del Cisco TelePresence.

¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del TelePresence significan?

Las razones por las que un punto final puede desconectar son:

- **Error no especificado:** El punto final desconectado, sino el servidor del TelePresence no conoce la razón.
- **Ninguna respuesta:** El punto final no pudo conectar porque no contestó.
- **Llamada rechazada:** El punto final no pudo conectar porque rechazó la llamada.
- **Ocupado:** El punto final no pudo conectar porque estaba ocupado.
- **Error del portero:** El punto final no pudo conectar debido a un error del portero.
- **Conferencia izquierda:** El punto final dejado la conferencia.
- **Destino inalcanzable:** El punto final no pudo conectar porque era inalcanzable.

Las razones por las que el servidor del TelePresence puede desconectar un punto final son:

- **Pedido por el administrador:** El punto final fue desconectado por un administrador.
- **Pedido vía el API:** El punto final era disconnected vía el API.

- **Final de la conferencia:** El punto final era disconnected en el final de una conferencia.
- **Pedido vía la interfaz Web:** El punto final era disconnected vía la interfaz Web.
- **Cifrado sin apoyo:** El punto final era disconnected porque no soporta el cifrado.
- **Borrado:** El punto final era disconnected porque el punto final fue borrado.
- **Conferencia borrada:** El punto final era disconnected porque la conferencia fue borrada.
- **Desconexión del grupo:** El punto final era disconnected porque un miembro del grupo desconectó.
- **El TIP falló:** El punto final era disconnected porque la negociación del protocolo de la Interoperabilidad del TelePresence (TIP) falló.
- **Ningunos recursos libres:** El punto final era disconnected porque no hay recursos libres.
- **Cambio de configuración:** El punto final era disconnected debido a un cambio de configuración.
- **Descanso de la desconexión:** El punto final era disconnected (descanso).
- **TS borrado:** El punto final era disconnected porque el servidor de recibimiento del TelePresence (TS) fue borrado.
- **Conferencia movida:** El servidor del TelePresence desconectó el punto final para moverlo a otra conferencia.