

# TelePresence FAQ: ¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del Cisco TelePresence significan?

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del TelePresence significan?](#)

## Introducción

Este documento describe las diversas razones de una desconexión del punto final en el servidor del Cisco TelePresence.

## ¿Qué los diversos motivos de desconexión del punto final dados en el servidor del TelePresence significan?

Las razones por las que un punto final puede desconectar son:

- **Error no especificado:** El punto final desconectado, sino el servidor del TelePresence no conoce la razón.
- **Ninguna respuesta:** El punto final no pudo conectar porque no contestó.
- **Llamada rechazada:** El punto final no pudo conectar porque rechazó la llamada.
- **Ocupado:** El punto final no pudo conectar porque estaba ocupado.
- **Error del portero:** El punto final no pudo conectar debido a un error del portero.
- **Conferencia izquierda:** El punto final dejado la conferencia.
- **Destino inalcanzable:** El punto final no pudo conectar porque era inalcanzable.

Las razones por las que el servidor del TelePresence puede desconectar un punto final son:

- **Pedido por el administrador:** El punto final fue desconectado por un administrador.
- **Pedido vía el API:** El punto final era disconnected vía el API.

- **Final de la conferencia:** El punto final era disconnected en el final de una conferencia.
- **Pedido vía la interfaz Web:** El punto final era disconnected vía la interfaz Web.
- **Cifrado sin apoyo:** El punto final era disconnected porque no soporta el cifrado.
- **Borrado:** El punto final era disconnected porque el punto final fue borrado.
- **Conferencia borrada:** El punto final era disconnected porque la conferencia fue borrada.
- **Desconexión del grupo:** El punto final era disconnected porque un miembro del grupo desconectó.
- **El TIP falló:** El punto final era disconnected porque la negociación del protocolo de la Interoperabilidad del TelePresence (TIP) falló.
- **Ningunos recursos libres:** El punto final era disconnected porque no hay recursos libres.
- **Cambio de configuración:** El punto final era disconnected debido a un cambio de configuración.
- **Descanso de la desconexión:** El punto final era disconnected (descanso).
- **TS borrado:** El punto final era disconnected porque el servidor de recibimiento del TelePresence (TS) fue borrado.
- **Conferencia movida:** El servidor del TelePresence desconectó el punto final para moverlo a otra conferencia.