

# ¿Cómo renuevo las licencias en un módulo de Servicios de seguridad del CSC ASA?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo renuevo las licencias en un módulo de Servicios de seguridad del CSC ASA?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cómo renovar las licencias en un módulo de Servicios de seguridad de la Seguridad y del control del contenido de Cisco ASA (CSC).

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener información sobre las convenciones sobre documentos.

### Q. ¿Cómo renuevo las licencias en un módulo de Servicios de seguridad del CSC ASA?

A. Complete estos pasos para renovar las licencias en un módulo de Servicios de seguridad del CSC ASA:

1. Determine SKU apropiado. Para renovar las licencias en un módulo de Servicios de seguridad del CSC ASA, usted debe primero determinar el SKU apropiado para sus licencias. Considere esta pantalla de la autorización del módulo JAB101900KH del CSC del ejemplo:

Base License		<a href="#">View detailed license online</a>
Product:	Base license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-EL4Y-E5HJ6-36QRM-N4N6W-TH6S3-3TF5Q	<a href="#">Enter a new code</a>
Seats:	000500	
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011
Plus License		<a href="#">View detailed license online</a>
Product:	Plus license for InterScan for CSC SSM	
Version:	Standard	
Activation code:	PX-N6TY-RBYHZ-ERD8V-4D8SQ-3ELPQ-VYBBB	<a href="#">Enter a new code</a>
Status:	Activated	
Expiration date:	08/30/2012	
		<input type="button" value="Check Status Online"/> Last Status Check:10/26/2011

Este ejemplo muestra una licencia y una a BAJAS MÁS la licencia en un módulo CSC-10 con 500 usuarios. Para elegir la renovación apropiada, usted debe hacer juego la cuenta del asiento y el tipo de módulo, y decide qué licencia o licencias de renovar (BASE o MÁS o ambos). Utilice este SKUs como ejemplos: *L-ASACSC10-500UP1Y* o *ASA-CSC10-500UP-1Y* Esta tabla enumera los elementos de los SKU que determinan las características de la renovación. **Nota:** SKU puede incluir un U, o un P, o ambos. Si SKU muestra solamente un U, renueva la licencia BAJA solamente. Si muestra solamente un P, renueva la licencia MÁS solamente. Refiera a la sección *contenida de las renovaciones de la Seguridad de las 5500 Series de Cisco ASA de la salida electrónica de la licencia (ELD) SKUs* para una lista de renovación disponible SKUs.

2. Una vez que usted determina el SKU apropiado, compre el SKU de un revendedor o de su equipo de cuenta. Una vez que usted compra uno de la renovación SKUs, usted recibe un número único del PAK.
3. Una vez que usted recibe el número del PAK, ingreselo en
4. Dentro del
5. Cuando el proceso es completo, abra la interfaz de módulo, y haga clic el **Online del estatus del control** para las licencias.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)