

# Configurando el NAT estático y dinámico simultáneamente

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configuración de NAT](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

En algunos casos, es posible que sea necesario configurar comandos NAT (Traducción de dirección de red) estáticos y dinámicos en un router Cisco. Este documento explica cómo hacer esto y proporciona un caso hipotético a modo de ejemplo.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

Los conocimientos del concepto básico de NAT y las operaciones son útiles.

- [Cómo Funciona NAT](#)
- [Orden de Funcionamiento de NAT](#)

Para la información adicional, vea por favor la [información relacionada](#)