

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[SDI](#)

[NDI](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona las definiciones del Serial Data Input (SDI) y del Network Data Input (NDI) cuando está considerado en un debug, como en la sección del [verificar de configurar ATURDA el punto múltiple virtual](#).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[SDI](#)

El SDI representa un paquete que sea originado por una interfaz encapsulada del (STUN) del Tunelización de la serie local y sea destinado para cualquiera serial, directo, o la encapsulación TCP.

[NDI](#)

El NDI representa un paquete que ha parecido la red vía el serial, directo, o la encapsulación TCP, y se destina a una interfaz encapsulada del ATURDIR.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)