

Multiprotocol Label Switching (MPLS) sobre la atmósfera sin la VC-fusión

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento ilustra una red del Multiprotocol Label Switching (MPLS) con la atmósfera. Puesto que la VC-fusión no se utiliza, hay un VC afectado un aparato por la ruta según lo determinado por el prefijo en la tabla de ruteo.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- El Software Release 12.0 o Posterior de Cisco IOS® está para el MPLS en el florín y el Damme.
- Esta configuración utiliza un switch ATM que se utilice como el Label Switch Router (LSR). En este ejemplo, es un Catalyst 8540MSR. Puede también ser un LS1010. Cisco recomienda el WA4.8d de la versión de software o después el LS1010. Cualquier software en el 8540MSR es suficiente.
- El Cisco Express Forwarding (CEF) necesita ser habilitado en el Routers que funciona con la

transferencia MPLS/Tag. En este ejemplo, el florín y el Damme son Cisco 3600s. Si se utiliza 7500, el **cef del IP distribuido** debe ser habilitado.

Nota: Aunque no un requisito, este documento utilice el VPI2, 3, o 4 para todos marcan VCs con etiqueta en este ejemplo.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).


[Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para obtener información adicional sobre los comandos que se utilizan en este documento, use la Command Lookup Tool (solo para clientes [registrados](#)).

[Diagrama de la red](#)

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



Nota: Las interfaces del loopback se han fijado en todo el Routers/LSR. No se muestran en el diagrama de la red por la simplicidad.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [Libra](#)
- [Guilder](#)
- [Capri](#)
- [Damme](#)
- [Lira](#)

Libra

```
!
interface Loopback0
 ip address 100.100.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface Ethernet0/1
 ip address 123.123.0.2 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
router ospf 1
```

```
network 100.100.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1
network 123.123.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1
!
```

Guider

```
!
ip cef
!
interface Loopback0
 ip address 102.102.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface Ethernet0/1
 ip address 123.123.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface ATM1/0
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM1/0.1 tag-switching
 ip address 129.129.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
!
router ospf 1
 network 102.102.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
 network 123.123.0.0 0.0.255.255 area 1.1.1.1
 network 129.129.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
!
```

Capri (8540MSR)

```
!
interface Loopback0
 ip address 103.103.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface ATM3/0/0
 ip address 128.128.0.2 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
 no ip route-cache cef
 no atm ilmi-keepalive
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
!
interface ATM3/0/3
 ip address 129.129.0.2 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
 no ip route-cache cef
 no atm ilmi-keepalive
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
!
router ospf 1
 network 103.103.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
 network 128.128.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
 network 129.129.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
!
```

Damme

```
!
ip cef
```

```

!
interface Loopback0
 ip address 104.104.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 125.125.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
 duplex auto
 speed 10
 tag-switching ip
!
interface ATM1/0
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 0/16 ilmi
 !
 pvc 0/5 qsaal
 !
!
interface ATM1/0.2 tag-switching
 ip address 128.128.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
 tag-switching atm vpi 2-4
 tag-switching ip
!
router ospf 1
 network 104.104.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
 network 125.125.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2
 network 128.128.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0
!

```

Lira

```

!
interface Loopback0
 ip address 101.101.0.1 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
interface Ethernet0/0
 ip address 125.125.0.2 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
router ospf 1
 network 101.101.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2
 network 125.125.0.0 0.0.255.255 area 2.2.2.2
!

```

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- **muestre la tabla de reenvío del Tag Switching** — Muestra el (TFIB) del Tag Forwarding Information Base.
- **muestre los atascamientos del Tag Switching ATM-TDP** — Muestra la atmósfera dinámica

que marca la información con etiqueta.

- **muestre el detalle del [int number] del Tag Switching internacional ATM** — Información de Tag Switching detallada del por interface de las demostraciones.

Esta salida muestra que la tabla de ruteo es completa en el florín:

```
Guilder#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D
- EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2
- OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i -
IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U -
per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is
not set 102.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets C 102.102.0.0 is directly connected, Loopback0
103.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O 103.103.0.1 [110/2] via 129.129.0.2, 23:14:31, ATM1/0.1
100.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O 100.100.0.1 [110/11] via 123.123.0.2, 23:45:47,
Ethernet0/1 101.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O IA 101.101.0.1 [110/13] via 129.129.0.2,
23:13:01, ATM1/0.1 O 128.128.0.0/16 [110/2] via 129.129.0.2, 23:14:31, ATM1/0.1 C 129.129.0.0/16
is directly connected, ATM1/0.1 125.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets O IA 125.125.0.0 [110/12]
via 129.129.0.2, 23:13:08, ATM1/0.1 123.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets C 123.123.0.0 is
directly connected, Ethernet0/1 104.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O 104.104.0.1 [110/3] via
129.129.0.2, 23:14:32, ATM1/0.1
```

Marque el prefijo a etiquetar mapeo /VC con el comando **show tag-switching forwarding-table**.

```
Guilder#show tag-switching forwarding-table Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface 26 Untagged 100.100.0.1/32 570 Et0/1 123.123.0.2
27 2/33 103.103.0.1/32 0 AT1/0.1 point2point 28 2/34 128.128.0.0/16 0 AT1/0.1 point2point 29
2/35 104.104.0.1/32 0 AT1/0.1 point2point 30 2/37 125.125.0.0/16 0 AT1/0.1 point2point 31 2/38
101.101.0.1/32 0 AT1/0.1 point2point
```

En el Capri (la atmósfera LSR), usted puede marcar el TVC para rutear el atascamiento con el comando **show tag atm-tdp bindings**. Un TVC se utiliza para cada entrada de la tabla de ruteo.

```
Capri#show tag atm-tdp bindings Destination: 103.103.0.0/16 Tailend Switch ATM3/0/0 2/34 Active
-> Terminating Active Tailend Switch ATM3/0/3 2/34 Active -> Terminating Active Destination:
129.129.0.0/16 Tailend Switch ATM3/0/0 2/35 Active -> Terminating Active Destination:
101.101.0.1/32 Transit ATM3/0/3 2/33 Active -> ATM3/0/0 2/36 Active Destination: 104.104.0.1/32
Transit ATM3/0/3 2/35 Active -> ATM3/0/0 2/37 Active Destination: 125.125.0.0/16 Transit
ATM3/0/3 2/36 Active -> ATM3/0/0 2/38 Active Destination: 128.128.0.0/16 Tailend Switch ATM3/0/3
2/37 Active -> Terminating Active Destination: 102.102.0.1/32 Transit ATM3/0/0 2/53 Active ->
ATM3/0/3 2/33 Active Destination: 100.100.0.1/32 Transit ATM3/0/0 2/54 Active -> ATM3/0/3 2/34
Active Destination: 123.123.0.0/16 Transit ATM3/0/0 2/55 Active -> ATM3/0/3 2/35 Active
```

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- [Página de soporte técnico atmósfera](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)