

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento de recuperación](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento explica el procedimiento de la recuperación/de reparación para el dispositivo de seguridad convergido del vídeo de la infraestructura.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Procedimiento de recuperación](#)

Éste es el procedimiento de recuperación paso a paso:

1. Conecte una unidad USB externa, y inicie el cuadro con el CD del oro.
2. Abra una sesión como **raíz** con el **credne de la** contraseña.
3. En el prompt, funcione con estos comandos:  
`umount -f /dev/sda1`      `umount -f /dev/sda2`  
`fsck.ext3 -f -yC 0 /dev/sda1`      ==> It should take a few minutes.      `fsck.ext3 -f -yC 0 /dev/sda2`  
==> Will take some time (an hour or two)
4. Cuando se acaba, funcione con este comando:`reboot`
5. El comienzo del cuadro a reiniciar. Quite el cable CD USB del cuadro, y deje el cuadro iniciar de sí mismo.

## [Información Relacionada](#)

- [Sistemas de seguridad física y de edificios](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)