

# Números de producto del cable de Cisco, números de parte y descripciones

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Números de productos de cable, números de parte y descripciones](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento proporciona la información necesaria para determinar las piezas de cable correctas para su equipo Cisco. Para localizar el cable correcto para sus necesidades, refiera a la tabla en los [números de producto de cable](#), sección de los [números y descripción de la parte](#). En la columna de hardware, localice la máquina para la cual usted necesita el cable, y después vea el número de producto correspondiente, el número de parte, y la descripción de la parte.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

### [Convenciones](#)

Para la información sobre las convenciones sobre documentos, refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#).

## [Números de productos de cable, números de parte y descripciones](#)

Número	Número de	Hard	Descripción
--------	-----------	------	-------------

del producto	Pieza	ware	
APP-IC1=	76-0617	AGS	Cable y puerto de la consola
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Cable y puerto de la consola
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Servers, y placas de PC del AccessPro	CAB 10 PIE FEM DCE RS-232
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Servers, y placas de PC del AccessPro	CAB 10 PIE DEL MACHO DTE RS-232
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CABLE MÓDEM PARA CONEXIÓN A RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	CABLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CABLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	10Ft RS232 DTE 3000 Cable 10Ft RS232 DTE 3000 Cable v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Cable DCE RS232

CAB-3C449=	72-0672-01	3000	Cable RS449 DTE 3000 de 3 m (10 pies)
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Cable DCE RS449
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	cable del DTE 3000 RE530 del 10Ft
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Cable del adaptador Ethernet de 18"
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	cable V2 del DTE 3000 V.35 del 10ft
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000, 3104/3204	Cable de DCE V.35 (V2)
CAB-3CX21C=	72-0683-02	3000	Cable 10Ft X.21 DTE 3000
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	Cable de DCE X.21
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	HEMBRA DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	CAB 10 PIE DEL MACHO DTE RS-449
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Conector DB-25, DCE hembra
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	conector DB-25, DCE macho
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	Conector DB-25, DTE hembra
CAB-500DCM=	29-0811-01	CS500	Conector DB-25, DTE macho
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Cable de Consola RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Servers, y placas de PC	CAB 10 PIE DEL MACHO DTE RS-530

		del Acce ssPro	
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Repuestos de los armados de cable v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSl P)	Cable DCE RS-232 hembra de 3 m (10 pies)
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSl P)	Cable de DCE RS-440 hembra EOL-HD, 10 pies
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSl P)	Cable de DCE RS-440 hembra EOL-HD, 10 pies
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSl P)	EOL-HD macho del DTE RS-449 Cab 10ft.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000, y 3600	Cable de conexión DSX1 a CSU DB-15
CAB-7KCT1NULL=	72-0800-00	7500, 7000, 4000, y 3600	DSX1 al cable de la falta de información CSU DB-15
CAB-7KV35MC=	72-0754-01	7000 (SxSl P)	Cable V.35 de DCE de 10 pies hembra EOL-HD. v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000 (SxSl P)	Cable V.35 DTE de 10 pies hembra EOL-HD.
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000 (SxSl P)	Cable V.35 de DCE de 10 pies macho EOL-HD.
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000 (SxSl P)	Cable V.35 de DTE macho EOL-HD de 3.05 metros.
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000 (SxSl P)	Taxi el 10ft del eol-hd female dce X.21.
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000 (SxSl P)	Taxi el 10ft del eol-hd male dte X.21.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC -16)	8 línea Cable de transición
CAB-AC=	72-0259	Todo	Cable de

		s excep to el 7XXX	alimentación,110VPower Cord,110Vv
CAB-ACA=	72-0746- 01	Todo s excep to el 7XXX	Plug, poder Cord,Australian,10A
CAB-ACE=	72-0460	Todo s excep to el 7XXX	Cable de alimentación eléctrica: Europa
CAB-ACI=	72-0556	Todo s excep to el 7XXX	PWR,Italian,Replaces CAB-ITL=
CAB- ACU=	72-0557	Todo s excep to el 7XXX	cable de alimentación eléctrica del Reino Unido
CAB- ADPTRS- RJ45=	CAB- ADPTRS- RJ45=	2500	8 ADAPTERS-RJ45 TO RJ45 SHLD
CAB- AS51-8=	CAB- AS51-8=	AS51 00	cable 8A "Y" del SE del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor AS51 v
CAB-ATM- DS3/E3=	CAB-ATM- DS3/E3=	7000, 4000	Cable ATM,DS3+e3;10 pies.
CAB-E1- BNC=	CAB-E1- BNC=	7500, 7000, 4000, 3600 y servid ores de acces o	Cable E1 BNC 75ohms/Unbal 5m
CAB-E1- DB15=	CAB-E1- DB15=	7500, 7000, 4000, 3600 y servid ores	Cable E1 DB15 120 ohmios/Bal 5m

		de acces o	
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Cable DIN E1 120ohm/Bal 5m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	Cable RJ48 120ohm/Bal 5mv del e1
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600 y servid ores de acces o	CABLE DEL E1 ISDN PRI, 10 PIES
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500, 7000, 4000, 3600 y servid ores de acces o	Cable TWINAX de 120 ohm/Bal 5 m
CAB-FMDD=	72-0769- 01	7000, 4000, AGS +	Convertor de Cab Mini DIN a DIN
CAB-HNUL=	72-0727- 01	7500, 7000 y 4000	Cabasy, Null Modem, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710- 01	7500, 7000 y 4000	Cable HSSI, conectores macho a macho
CAB-IF=	72-0672	IGS	Cable EOL de transición de 10 pies, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Cable EOL de transición de 10 pies, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transición de cable el 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683- 01	IGS	Transición de cable, 10 pies X.21.IGS
CAB-MC+/ENV M	72-0718- 01	AGS +	Un cable desde CSC MC+a ENVM

CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	DCE 4000 cable RS232 del 10Ft
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	Cable de 3,05 m (10 pies) RS232 para el DTE 4000
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	Cable RS449 DTE 4000 de 10 pies
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	Cable RS449 DTE 4000 de 3 m (10 pies)
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F, 4 vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, LÍNEA TERMINAT DEL ISDN BRI
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	10ft V.35 DCE 4000 Cable V2
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	cable V2 del DTE 4000 V.35 del 10ft
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	DCE 4000 cable X.21 del 10Ft
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	cable del DTE 4000 X.21 del 10Ft
CAB-NV=	72-0488	AGS +	Cable CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	CABLE ASÍNCRONO 8PORT RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	DB25, Adaptador, DTE, F
CAB-	75-1020-	ASM	Adaptador DB25, DTE,

OTM=	01		M
CAB-PCA-VA=	CAB-PCA-VA=	7500, 7000	PCA V-CABLE A PARA CIP
CAB-PCA-VB=	CAB-PCA-VB	7500, 7000	PCA V-CABLE B PARA CIP
CAB-PCA-Y=	CAB-PCA-Y=	7500, 7000	EQUIPO DEL BUS PCA Y DE CABLE Y DE LA ETIQUETA
CAB-R23=	74-0173	Para todas las plataformas del router	Cable, aplique RS232
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS +	Cable de transición DTE NRZI
CAB-R44=	74-0187	Para todas las plataformas del router	Cable RS449 Applique
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-ST5=	72-0382	ST5-10(X)	Cable,ST5-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Access Servers, y placas de PC del AccessPro	FEM DCE V35 CAB 10 FT
CAB-V35MT(=)	72-0801-01	4000	FEM DTE V35 CAB 10FT
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	CAB 10 PIE DEL MACHO DCE V35
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000,	CAB 10 pie del macho DTE V35



		3600, 2500, 1600, Acce ss Serve rs, y placa s de PC del Acce ssPro	
CAB- V35MTS=	72-0816- 01	1001	Cable ASY V.35 blindaje 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS +	Hembra DCE F-end V.35 de dos metros.
CAB- VCM=	72-0681	AGS +	V.DCE macho con 35,2 m de cable con extremo macho
CAB-VTF=	72-0695	AGS +	Cbl f-end female DTE V.35,2-Mtr
CAB- VTM=	72-0682	AGS +	V.35,2-Mtr cbl m-end male DTE
CAB- X21FC=	72-0790- 01	1001	FEM DCE X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT(=)	72-0789- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Acce ss Serve rs, y placa s de PC del Acce ssPro	DTE MACHO X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT(=)	72-0252	AGS	Cable de aplicaciones interno MCI/SCI
CAB- X21MT(=)	72-0676	3000, 2000, IGS	Cable flexible de 18" ETHERNET
CAB- X21MT(=)	72-0712- 01	MGS, CGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable
CAB- X21MT(=)	72-0717- 01	AGS	SHLD,MCI/SCI,Internal App Cable

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)