

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Compatiview y el Intraguard](#)

[Productos afectados](#)

[Versiones Afectadas](#)

[Más información](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El Compatiview 5.x trabaja solamente con el Intraguard una vez que se establecen los Trayectos del firewall y el Global Bridging. Los valores predeterminados del Compatiview inhabilitan el Intraguard si estas secciones no están presentes en la configuración y no son específicamente configurar en el primer sesión de CompatiView.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Compatiview y el Intraguard](#)

[Productos afectados](#)

- Compatiview
- Intraguard

[Versiones Afectadas](#)

Compatiview versiones anterior de 5.5

[Más información](#)

No utilice el Compatiview con el Intraguard hasta que usted realice estos cambios de Telnet. Qué sucede es que si el Compatiview no ve estas secciones en la configuración, inhabilita el Intraguard cuando usted intenta salvar cualquier cambio usando el Compatiview.

Tan Telnet en el Intraguard y sigue adelante (recuerde que la dirección predeterminada del Intraguard es 198.41.12.1 y usted quiere conectar en el ethernet0):

Ahora usted puede con seguridad Compatiview en el Intraguard y realizar otros cambios.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)