

# ¿Qué un centelleo de la luz ámbar significa en un dispositivo x70?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué un centelleo de la luz ámbar significa en un dispositivo x70?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe el estado del indicador de la unidad para el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) y el dispositivo de la Administración del Cisco Security (S A).

## ¿Qué un centelleo de la luz ámbar significa en un dispositivo x70?

En los modelos C370/C670 ESA y los modelos M370/M670 S A, la luz indicadora de la unidad proporcionará el estatus en cuanto a los estados generales y la condición de la unidad de disco duro.



Lo que sigue es el estado del indicador de la condición:

Conduzca el modelo del indicador de estado (el RAID solamente)	Condición
Verde de los parpadeos, ámbar y	Conduzca el

apagado	error previsto
Centella el ámbar cuatro veces por segundo	Unidad fallada
Verde de los parpadeos lentamente	Conduzca la reconstrucción
Verde fijo	Conduzca en línea

Para el error o las Unidades falladas previsto en los contratos activos, abra por favor un caso de soporte directamente contra el número de serie del dispositivo asociado. Mientras el dispositivo todavía se cubra en un contrato activo, y el dispositivo sí mismo sigue siendo adentro soporte, un caso del Return Materials Authorization (RMA) puede ser abierto y una unidad de disco duro se puede enviar para substituir la unidad de disco duro fallada.

## Información Relacionada

- [Ciclo vital de vida del producto del dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco](#)
- [Ciclo vital de vida del producto del dispositivo de la Administración del Cisco Security](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)