

Contenido

Pregunta

¿Cómo puedo verificar qué versión de firmware están funcionando con mis discos encendido?

Síntomas: En el WSA "*diagnóstico - > la incursión*" no trabaja.

Entorno: Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS

Utilice el comando CLI "ipcheck" en el WSA de marcar su firmware del disco. Este comando debe mostrar la versión de firmware de los discos usados en WSA.

Si usted ve: *Disco x: 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00 que es dominante)* usted debe actualizar su firmware.

Si usted ve una cadena que contiene el "*BP05*," entonces el disco está funcionando con ya el firmware parcheado. No se requiere ninguna otra acción.