

# Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[Solución](#)

## Pregunta

¿Cómo pongo la clave del usuario del empuje del registro de SCP con un servidor de SSH Tectia 4.0?

## Entorno

Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS.

## Solución

**Nota:** Este artículo sobre Knowledge Base se refiere al software que no es mantenido ni es soportado por Cisco. La información se proporciona como cortesía para su conveniencia. Para la asistencia adicional, entre en contacto por favor al proveedor de software.

La siguiente información con respecto al servidor de SSH Tectia fue obtenida de <http://www.ssh.com/support/documentation/all/server/4.0/> (página 51-52).

**Nota:** En Linux/los servidores Unix estándar, usted necesitará copiar y pegar la clave de SSH en un archivo nombrado `~/.ssh/authorized_keys`. Esto está en el directorio de inicio para el usuario que usted desea autenticar como.