

# Habilitando la visibilidad y el control (AVC) de la aplicación

## Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[Información Relacionada](#)

## Pregunta

¿Cómo habilito el control de la visibilidad de la aplicación en el dispositivo de seguridad de la red?

## Entorno

AsyncOS 7.x y posterior.

Desde la GUI:

- Navegue a los Servicios de seguridad > página aceptable de los controles del uso.
- El teclado edita las configuraciones globales. La página Configuración aceptable de los controles del uso del editar aparece.
- Verifique los controles aceptables del uso del permiso que se habilita la propiedad.
- En la área de servicio aceptable de los controles del uso, los controles selectos del uso de la red de Cisco IronPort, y entonces seleccionan la visibilidad y el control de la aplicación del permiso.
- Someta y confíe sus cambios.

## Información Relacionada

- [Bloqueo de Facebook Chat con la visibilidad y el control de la aplicación](#)
- [Transferencia de archivos del bloque dentro de Yahoo Messenger usando la visibilidad y el control de la aplicación](#)