

# Especifique la interfaz para el tráfico de la autenticación en el dispositivo de seguridad de la red

## Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[Síntomas](#)

[Solución](#)

## Pregunta

¿Cómo usted configura el dispositivo de seguridad de la red de Cisco para utilizar una interfaz específica para el tráfico de la autenticación?

## Entorno

AsyncOS 7.x y posterior.

## Síntomas

Por abandono, Cisco WSA utilizará siempre la interfaz de administración para el tráfico de la autenticación de ruteo.

## Solución

Podemos cambiar este comportamiento configurando una Static ruta en la tabla de ruteo y después especificar la interfaz apropiada que queremos utilizar para rutear.

1. Bajo rutas del >Network> GUI.
2. El tecleo agrega la ruta.
3. Bajo el destino, especifique la dirección IP del servidor Active Directory.
4. Bajo sección del gateway, especifique el gateway apropiado de la interfaz.
5. Someta y confíe los cambios.