

¿Cómo configuro las entradas DNS manuales en el dispositivo de seguridad de la red?

Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

Pregunta

¿Cómo configuro las entradas DNS manuales en el dispositivo de seguridad de la red de Cisco?

Entorno

Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), todas las versiones de AsyncOS

En el comando line interface(cli) ingrese los siguientes comandos como se muestra:

```
WSA> dnsconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[> localhosts
```

Local IP to Host mappings:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> new
```

Enter the IP address of the host you are adding.

```
[> 1.1.1.1
```

Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)

```
[> example.com
```

Local IP to Host mappings:

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> <Press Enter twice to go back to the CLI prompt>
```

En el prompt CLI, utilice por favor el comando CLI - **cometer** - de confiar los cambios de

Configuración de DNS.

Note: La opción de los “*localhosts*” en el comando CLI “dnsconfig” es una opción ocultada.